



SherTex



SHERTEX TRAVERTINO

DESCRIPCION

SHERTEX TRAVERTINO está formulado con minerales seleccionados que permiten lograr efectos tipo TRAVERTINO o CIRCULAR; además sus resinas lo hacen un producto flexible y resistente a los cambios climáticos pudiendo reemplazar al revoque fino y a la pintura en obra nueva o a refaccionar logrando un importante ahorro en materiales y mano de obra.

USOS

En **exteriores e interiores**, para aplicar sobre revoques finos o gruesos fratazados, ladrillo, hormigón, placas de yeso, etc.

CARACTERISTICAS

- **Color:** miles de colores disponibles a través del sistema de colores de Sherwin Williams.
- **Texturas:** SherTex Travertino Fino
SherTex Travertino Medio
SherTex Travertino Grueso
- **Aplicación con llana:**
 - **Elementos:** Llana metálica. Llana plástica. Espátula.
 - **Metodología:** Aplicar el producto sin diluir con llana metálica, en el espesor recomendado para la variedad de travertino elegida. Inmediatamente planchar con llana plástica seca realizando el dibujo (rayado) en cualesquiera de sus formas posibles (circular, vertical, horizontal, oblicua, etc.)
 - **Nota:** El espesor recomendado de aplicación deberá ser igual al tamaño de la piedra que produce las rayas. Si el espesor aplicado fuera mayor al recomendado las piedras no rayarán y no se producirán los dibujos.
- **Aplicación con soplete:**
 - **Elementos:** Soplete con tolva. Boquillas de 4 mm a 6 mm. Equipo de aire comprimido. Espátula.
 - **Metodología:** Aplicar el producto de manera homogénea, diluido hasta un 5% con agua limpia, utilizando un equipo con tolva tipo MAER 408 – GOT con boquilla de 4 a 6 milímetros de diámetro. Se podrán obtener diferentes texturas regulando la presión de aire comprimido y/o cambiando el tamaño de boquillas.
 - **Nota 1:** Debido a las proyecciones en este tipo de aplicación es importante proteger todas aquellas superficies a no recubrir. (Pisos, vidrios, marcos, puertas, objetos, etc.)
 - **Nota 2:** El SherTex Travertino Grueso no es recomendable para ser aplicado con esta metodología.
- **Presentación:** Envases de 6 y 30 Kg. o tambores de 300 Kg.
- **Consumos aproximados:**
 - SherTex Travertino Fino: 1 Kg. por m².
 - SherTex Travertino Medio: 2 Kg. por m².
 - SherTex Travertino Grueso: 3 Kg. por m².

- **IMPORTANTE:** Los consumos de material son estimativos y pueden variar dependiendo de la metodología de aplicación, rugosidad del sustrato, color elegido, espesor aplicado, pericia del aplicador, etc. Además no contemplan desperdicios, ni mermas en los envases. Para cálculos más exactos se deberán realizar pruebas sobre la superficie en cuestión.

MODO DE EMPLEO

La superficie a revestir debe estar firme, limpia y seca: libre de grasa, desencofrantes, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

- **Revoques nuevos:** es conveniente dejar curar como mínimo 30 días antes de la aplicación del producto.
- **Paredes exteriores:** Se deberá aplicar **SherTex Fondo Impermeabilizante**, de acuerdo a las instrucciones del producto, previo a la aplicación de la textura de terminación. Esto nos asegurará la impermeabilidad de la superficie y la optimización del sistema de color. (Se aconseja utilizar el mismo color para el **SherTex Fondo Impermeabilizante** y la textura de terminación).
- **Paredes interiores:** Se deberá aplicar **SherTex Fondo Impermeabilizante**, de acuerdo a las instrucciones del producto, previo a la aplicación de la textura de terminación, como optimizador de color. (Se aconseja utilizar el mismo color para el **SherTex Fondo Impermeabilizante** y la textura de terminación).
- **Superficies desprolijas:** En algunos casos en que la superficie presente irregularidades, tales como: hendiduras, rayas bajorrelieve etc., puede aplicarse el **SherTex Travertino** en las siguientes proporciones:
 - **Desnivel menor a 5 mm:** Mezclar 2 parte de **SherTex Travertino** + 1 parte de arena limpia, fina y seca. Aplicar con espátula o llana metálica y dejar secar completamente antes de continuar con la aplicación del revestimiento.
 - **Desnivel mayor a 5 mm:** Se recomienda utilizar solo productos cementicios sin el agregado del producto. Luego dejar secar completamente y continuar el esquema de "Revoques nuevos".
 - Aplicar luego **SherTex Fondo Impermeabilizante**, de acuerdo a las instrucciones del producto, previo a la aplicación de la textura de terminación.



www.PreguntaleaSherwin.com



**SHERWIN
WILLIAMS.**

SherTex



SHERTEX TRAVERTINO

RECOMENDACIONES GENERALES

- Planificar y organizar el trabajo en paños bien definidos.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol.
- No aplicar el producto con temperatura ambiente inferiores a 5° C ni superiores a 32° C.
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Lavar los elementos de trabajo utilizados con agua y detergente, antes de que se sequen.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Para mayor información sobre técnicas y metodologías de aplicación, consumos, etc, consultar a nuestro Departamento Técnico.



Pinta tu mundo

www.PreguntaleaSherwin.com