



SHERWIN  
WILLIAMS.

SherTex



## SHERTEX REVOQUE PLASTICO

### DESCRIPCION

**SHERTEX REVOQUE PLÁSTICO** está especialmente formulado con polímeros elastoméricos que le confieren una importante elasticidad (no cuartea ni fisura), resistencia a los cambios climáticos y a la radiación ultravioleta además de impermeabilidad al agua de lluvia. La aplicación del **SherTex Revoque Plástico** puede reemplazar el esquema tradicional de revoque fino, enduido, sellador y pintura logrando un importante ahorro en materiales y mano de obra.

### USOS

En **exteriores e interiores**, para aplicar sobre revoques finos o gruesos fratazados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.

### CARACTERISTICAS

- **Color:** miles de colores disponibles a través del sistema de colores de Sherwin Williams.
  - **Aplicación:** Se puede aplicar con llana metálica, rodillo de lana de pelo largo o con soplete. En todos los casos aplicar como imprimación **SherTex Revoque Plástico** diluido al 50% con agua limpia.
  - **Aplicación con rodillo:**
    - **Elementos:** Rodillo de lana de pelo largo
    - **Metodología:** Diluir el producto al 25% con agua limpia. Aplicar con rodillo de lana de pelo largo como si se tratara de una pintura convencional en paños pequeños (1 m<sup>2</sup>) tratando de no superponer los mismos. Dejar secar entre 2 a 4 horas. Aplicar una segunda y/o tercera mano esta vez con el producto diluido al 15 o 20% con agua limpia.
  - **Aplicación con llana:**
    - **Elementos:** Llana metálica. Espátula. Rodillo de lana de pelo corto.
    - **Metodología:** Aplicar el producto sin diluir utilizando una llana metálica asegurándose que el espesor sea uniforme y no supere 1 mm. Pasar un rodillo de pelo corto, apenas humedecido, inmediatamente sobre el material fresco. El espesor inicial del material y el paso del rodillo determinarán la textura.
  - **Aplicación con soplete:**
    - **Elementos:** Soplete con tolva. Boquillas de 4 mm. Equipo de aire comprimido. Espátula
    - **Metodología:** Aplicar el producto de manera homogénea, diluido hasta un 5% con agua limpia, utilizando un equipo con tolva plástica tipo MAER 408 – GOT con boquilla de 4 milímetros de diámetro.
- Se podrán obtener diferentes texturas regulando la presión de aire comprimido y/o cambiando el tamaño de boquillas.
- **Nota:** Debido a las proyecciones en este tipo de aplicación es importante proteger todas aquellas superficies a no recubrir. (Pisos, vidrios, marcos, puertas, objetos, etc.).
  - **Presentación:** Envases de 5 y 25 Kg. o tambores de 250 Kg.
  - **Consumos aproximados:** 0.8 a 1.2 Kg. por m<sup>2</sup>.

- **IMPORTANTE:** Los consumos de material son estimativos y pueden variar dependiendo de la metodología de aplicación, rugosidad del sustrato, color elegido, espesor aplicado, pericia del aplicador, etc. Además no contemplan desperdicios, ni mermas en los envases. Para cálculos más exactos se deberán realizar pruebas sobre la superficie en cuestión.

### MODO DE EMPLEO

**La superficie a revestir debe estar firme, limpia y seca:** libre de grasa, desencofrantes, polvillo, humedad, hongos, algas, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

- **Paredes nuevas:** Es conveniente dejar curar como mínimo 30 días antes de la aplicación del producto. Luego de ese tiempo aplicar sobre toda la superficie una mano de **SherTex Revoque Plástico** diluido al 50% con agua limpia como imprimación. Dejar secar.
- **Superficies desprolijas:** En aquellos casos en que la superficie presente irregularidades, tales como: hendiduras, rayas bajorrelieve etc., nivelar aplicando **SherTex Revoque Plástico** en las siguientes proporciones:
  - **Desnivel menor a 3 mm:** Mezclar 1 parte de **SherTex Revoque Plástico** + 1 parte de arena limpia, fina y seca. Aplicar con espátula o llana metálica y dejar secar completamente antes de continuar con la aplicación del revestimiento.
  - **Desnivel mayor a 3 mm:** Mezclar 1 parte de **SherTex Revoque Plástico** + 2 partes de cemento Pórtland o blanco + 5 partes de arena limpia, fina y seca. Aplicar con espátula o llana metálica, pudiendo alisar con fieltro de goma espuma, y dejar secar completamente antes de continuar con la aplicación del revestimiento.**Sellar con el producto diluido los sectores reparados.**
- **Paredes a refaccionar:**
  - Retirar pinturas viejas, desprendidas o mal adheridas mediante un espátula.
  - Aplicar una mano de **SherTex Revoque Plástico** diluido al 50% con agua limpia como imprimación sobre toda la superficie a revestir. Dejar secar.
  - Continuar luego con el esquema indicado en **"Superficies desprolijas"**.



[www.PreguntaleaSherwin.com](http://www.PreguntaleaSherwin.com)



**SHERWIN  
WILLIAMS.**

**SherTex**



## SHERTEX REVOQUE PLASTICO

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Planificar y organizar el trabajo en paños bien definidos.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol.
- No aplicar el producto con temperatura ambiente inferiores a 5° C ni superiores a 32° C.
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Lavar los elementos de trabajo utilizados con agua y detergente, antes de que se sequen.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

**Para mayor información sobre técnicas y metodologías de aplicación, consumos, etc, consultar a nuestro Departamento Técnico.**